



Uwaga:
w przypadku zastosowania kontenera sanitarnego
z własną podłogą należy posadować płytę
fundamentową odpowiednio głębiej
w stosunku do otaczającego terenu

BETON B20
STAL AIII